MODEMO HUAWEI E5783-330



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Sveiki prisijungę prie INIT!

Tai – glausta modemo **HUAWEI E5783-330** atmintinė. Čia rasite svarbiausią informaciją, kaip pradėti naudotis mobiliuoju namų internetu.

Linkime lengvo ir sklandaus naudojimo!

APIE HUAWEI E5783-330

Šis modemas išsiskiria kompaktiškumu – į delną telpantį įrenginį galite lengvai nešioti su savimi. Įkrovus bateriją, visiškai belaidis modemas veikia keletą valandų, o indikacinės lemputės rodo informaciją apie įkrovimą ir ryšio stiprumą. Didžiausias galimas įrenginių kiekis – 16. Įrenginiai prijungiami 2,4 ir 5 Ghz dažniais. Palaikomas ryšys – 4G.



1. ĮDĖKITE SIM KORTELĘ

Atidarykite modemo dangtelį, išimkite bateriją ir įdėkite SIM kortelę į angą taip, kad jos lustinė pusė būtų nukreipta žemyn.



Po baterija rasite ir Wi-Fi prisijungimo vardą bei slaptažodį.



2. JUNKITE MODEMĄ

Paspauskite ir palaikykite šone esantį įjungimo mygtuką. Įjungus, Wi-Fi signalas pradės veikti automatiškai.



3. PRISIJUNKITE PRIE INTERNETO

Savo įrenginyje ieškokite naujo Wi-Fi signalo ir prisijunkite įvedę slaptažodį, pateiktą po modemo baterija.





SVARBU: kaip pasikeisti Wi-Fi pavadinimą arba slaptažodį?

1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs prie modemo Wi-Fi. Jeigu nežinote arba neatsimenate Wi-Fi slaptažodžio, galite atkurti gamyklinius parametrus (kelias sekundes paspaudę perkrovimo mygtuką) ir pradinės reikšmės sugrįš į tas, kurios nurodytos po modemo baterija.

2. Į naršyklės langą įveskite šį adresą: **192.168.8.1.** Tai – modemo valdymo skydas.

3. Slaptažodžio laukelyje įveskite: **admin** ARBA **adminadmin**

4. Sėkmingai prisijungus, atsiras langas, kuriame galima pakeisti Wi-Fi pavadinimą ir slaptažodį:

👐 HUAWEI		Kalba 🕶
	Nustatyti "Wi-Fi" pavadinimą ir slaptažodį	
"Wi-Fi" pavadinimas "Wi-Fi" slaptaž.	HUAWEI_E5783_C618	
	Pirmyn	

6. Paspaudus "Pirmyn", bus siūloma pakeisti valdymo skydo prisijungimo slaptažodį. Galite įrašyti savo norimą arba žymėti, kad šis slaptažodis sutaptų su Wi-Fi slaptažodžiu. Pasirinkus norimus nustatymus, spauskite "Baigti".



SVARBU: APN keitimas po gamyklinių parametrų atstatymo.

Jeigu atstatėte gamyklinius modemo parametrus, turite iš naujo nustatyti interneto prieigos taško pavadinimą (**APN**), kad galėtumėte toliau naudotis internetu:

1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs prie modemo Wi-Fi (slaptažodis pateiktas po modemo baterija).

- 2. Į naršyklės langą įveskite šį adresą: 192.168.8.1
- 3. Slaptažodžio laukelyje įveskite: admin ARBA adminadmin
- 4. Pasirodžiusiame lange spauskite "Tinklo nuostatos":





5. Tuomet pasirinkite "Profiliai" ir spauskite +, kad pridėtumėte naują profilį:



6. Toliau įveskite profilio pavadinimą (**Internetas**), APN (**INIT**), varnele pažymėkite "Nustatyti kaip numatytąjį profilį" ir išsaugokite:

Profilio pavadinimas	Internetas	
Nustatyti kaip numatytąjį profilį		
APN	INIT	
/artotojo vardas		
Slaptažodis		
Atšaukt	i Išsaugoti	

Jeigu turite daugiau klausimų, kviečiame skambinti mums tel. 19123, pildyti užklausą svetainėje init.lt arba atvykti į artimiausią klientų aptarnavimo centrą.

Jūsų interneto ir televizijos tiekėjas INIT

