

TP-Link Archer C20 WiFi maršruto parinktuvo slaptažodžio keitimo instrukcija

1. Prisijunkite prie maršruto parinktuvo valdymo panelės.

- 1.1. Prijunkite kompiuterį laidu prie vieno iš maršruto parinktuvo Ethernet (LAN) prievadų (jeigu neturite tokios galimybės, galite bandyti atlikti žingsnius naudojant belaidį ryšį).




pav. 1 Maršruto parinktuvo Ethernet prievadai

- 1.2. Interneto naršyklės adreso laukelyje įveskite adresą 192.168.0.1 Tuo atveju jeigu adresas netinka ir nebuvo pakeistas kitokiu, įveskite 192.168.1.1




pav. 2 Prisijungimas prie maršrutizatoriaus valdymo panelės interneto naršyklėje

2. Prisijungimui įveskite naudotojo vardą „username“ ir slaptažodį „password“. Jeigu anksčiau šių duomenų nekeitėte, vietoje „username“ įveskite „admin“, vietoje „password“ taip pat įveskite „admin“.



pav. 3 Naudotojo vardo ir slaptažodžio įvedimas

3. Bevielio tinklo slaptažodžiui pakeisti, maršrutizatoriaus valdymo aplinkoje pasirinkite skiltį „Wireless 2.4 GHz“ ir „Wireless security“:
 - 3.1. Atkreipkite dėmesį kad būtų įgalintas rekomenduojamas WPA/WPA2 – Personal šifravimo mechanizmas su AES šifravimo algoritmu;
 - 3.2. Įveskite naują, saugų slaptažodį¹ skiltyje „Wireless Password“. Jeigu nesugalvojate saugaus slaptažodžio patys, galite pasinaudoti <https://passwordsgenerator.net/> įrankio pagalba.
 - 3.3. Slaptažodį nustatykite ir 2.4 GHz, ir 5 GHz dažnių diapazonų nustatymuose.
 - 3.4. Išsaugokite pakeitimus paspaudus „Save“ mygtuką.




The screenshot shows the configuration page for the AC750 Wireless Dual Band Router (Model No. Archer C20). The left sidebar contains a navigation menu with 'Wireless Security' highlighted. The main content area shows the 'Wireless Security' settings. The 'WPA/WPA2 - Personal (Recommended)' option is selected. The 'Version' dropdown is set to 'WPA2-PSK' and the 'Encryption' dropdown is set to 'AES'. The 'Wireless Password' field contains the text '12811441'. The 'Group Key Update Period' is set to '0'. Below this, the 'WPA/WPA2 - Enterprise' and 'WEP' options are visible but not selected. The 'WEP' section shows 'Authentication Type' set to 'Auto' and 'WEP Key Format' set to 'Hexadecimal'. There are four 'WEP Key' entries, each with a 'Key Type' dropdown set to 'Disabled'. A 'Save' button is located at the bottom right of the configuration area.

pav. 4 Bevielio tinklo slaptažodžio pakeitimas

¹ Daugiau informacijos https://www.nksc.lt/doc/biuletiniai/NKSC_Slaptazodziu_saugumo_biuletinis.pdf

4. Prisijungimui prie maršrutizatoriaus valdymo panelės naudotojo vardo ir slaptažodžio pakeitimui pasirinkite skiltį „System tools“ ir „Administration“.

 - 4.1. Įveskite seną slaptažodį „admin“ skiltyje „Old password“;
 - 4.2. Įveskite naują naudotojo vardą skiltyje „New User Name“;
 - 4.3. Įveskite naują saugų slaptažodį skiltyje „New Password“;
 - 4.4. Pakartokite naują slaptažodį skiltyje „Confirm password“;
 - 4.5. Išsaugokite pakeitimus paspaudus „Save“ mygtuką.





The screenshot shows the TP-Link Archer C20 router administration interface. The left sidebar contains a menu with 'System Tools' highlighted, and 'Administrator' selected. The main content area is titled 'AC750 Wireless Dual Band Router Model No. Archer C20'. Under 'Current User Status', it shows 'User Type: Admin', 'Username:', 'Host IP Address: 192.168.0.1', and 'Host MAC Address: 74:D4:35:A1:0C:CB'. The 'Account Management' section has a red warning: 'The username and password must not exceed 15 characters in length!'. Below this are four input fields: 'Old Password:', 'New User Name:', 'New Password:', and 'Confirm password:'. The 'Service Configuration' table is as follows:

	HTTP Service		HTTPS Service		Available Host (IP/MAC)	
Local Management	Port	<input type="text"/>	Enable <input type="checkbox"/>	Port	<input type="text"/>	
Remote Management	Enable <input type="checkbox"/>	Port	<input type="text"/>	Enable <input type="checkbox"/>	Port	<input type="text"/>

Below the table is a 'Certificate Download' section with a 'Certificate Download' button. At the bottom right, there is a 'Save' button.

pav. 5 Maršrutizatoriaus valdymo panelės naudotojo vardo ir slaptažodžio keitimas

5. Išjunkite ir įjunkite maršrutizatorių.
6. Užsikrovus maršrutizatoriui prie jo valdymo panelės ateityje galėsite prisijungti naudojant naują naudotojo vardą ir slaptažodį.
7. Norėdami prisijungti prie bevielio tinklo naudojant naują slaptažodį, turite pamiršti (*angl. forget*) prieš tai naudotus bevielio tinklo prisijungimus savo kompiuteryje arba išmaniajame telefone:
 - 7.1. Paspauskite ant naudojamą bevielio tinklo pavadinimo dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite „Pamiršti“, „Pamiršti tinklą“ arba „Forget“, „Forget network“.



pav. 6 Pamiršti tinklą

8. Atlikus veiksmus galite prisijungti prie savo bevielio tinklo iš naujo naudojant naują slaptažodį.

Iškilus papildomiems klausimams, kreipkitės telefonu 19123 arba el. paštu info@init.lt

Malonaus laisvalaikio su INIT!