

TP-Link Archer C6 Wi-Fi maršruto parinktuvo slaptažodžių keitimo instrukcija


1. Prisijunkite prie maršruto parinktuvo valdymo panelės.

1.1. Prijunkite kompiuterį laidu prie vieno iš maršruto parinktuvo Ethernet (LAN) prievadų (jeigu neturite tokios galimybės, galite atlikti žingsnius naudojant belaidį ryšį).



pav. 1 Maršruto parinktuvo Ethernet prievadai

1.2. Interneto naršyklės adreso laukelyje įveskite adresą 192.168.0.1 Tuo atveju jeigu adresas netinka ir nebuvo pakeistas kitokiu, įveskite 192.168.1.1




pav. 2 Prisijungimas prie maršruto parinktuvo valdymo panelės interneto naršyklėje

2. Prisijungimui, į „password“ slaptažodžio laukelį mažosiomis raidėmis įveskite „admin“. (Jeigu netinka, įsitikinkite kad nepadarėt klaidos, kitu atveju slaptažodis galėjo būti pakeistas ir jeigu nėra galimybės jį sužinoti, maršruto parinktuvas turi būti atstatytas į gamiklinius parametrus ir sukonfiguruotas iš naujo).




pav. 3 Slaptažodžio įvedimas

3. Bevielio tinklo slaptažodžiui pakeisti, maršruto parinktuvo valdymo aplinkos viršuje pasirinkite skiltį „Advanced“.




pav. 4 Prisijungimas prie pažangaus meniu

4. Kairėje pusėje pasirinkite skiltį „Wireless“ ir „Wireless settings“.



pav. 5 Prisijungimas prie belaidžio tinklo nustatymų


5. Laukelyje „Security“ pasirinkite „WPA/WPA2-Personal (Recommended)“ šifravimo mechanizmą.
 - 5.1. Jeigu leidžia jūsų naudojami belaidžiai įrenginiai, pasirinkite WPA2-PSK versiją ir AES šifravimo algoritmą, jeigu abejojate palikite „Auto“ nustatymus.
 - 5.2. Laukelyje „Password“ įveskite savo sugalvotą saugų slaptažodį¹. Jeigu nesugalvojate saugaus slaptažodžio patys, galite pasinaudoti <https://passwordsgenerator.net/> įrankio pagalba.
 - 5.3. (Nebūtina) Galite pasikeisti savo belaidžio tinklo pavadinimą „Network Name (SSID)“ skiltyje įvedę naują pavadinimą. (Naujai jungiantis prie belaidžio tinklo, ieškokite pakeisto, naujo pavadinimo)
 - 5.4. (Nebūtina) Galite išjungti/įjungti maršrutizatoriaus belaidį ryšį uždėję/nuėmę varnelę prie „Enable Wireless Radio“. DĖMESIO! Įjungti galėsite tik prisijungus prie maršrutizatoriaus laidu.
 - 5.5. (Nebūtina) Galite išjungti/įjungti savo belaidžio tinklo pavadinimo transliavimą, uždėję varnelę prie „Hide SSID“. DĖMESIO! Daugiau niekas nebematys jūsų belaidžio tinklo pavadinimo tarp matomų tinklų pavadinimų.



pav. 6 2.4GHz diapazono belaidžio tinklo nustatymai


6. Išsaugokite pakeitimus paspaudus „Save“ mygtuką.
7. (Nebūtina) Galite išsaugoti savo naujai nustatytus prisijungimo prie belaidžio tinklo duomenis paspaudę „Sharing network“ ir „Save Picture“. Ateityje galėsite panaudoti prisijungimui išsaugotą QR kodą arba paveikslėlyje išsaugotus prisijungimo duomenys.

¹ Daugiau informacijos https://www.nksc.lt/doc/biuletiniai/NKSC_Slaptaazodziu_saugumo_biuletenis.pdf



pav. 7 Lentelė išsaugoti prisijungimo duomenis

8. Tuos pačius veiksmus atlikite ir 5GHz belaidžio ryšio dažnio diapazono nustatymuose.



pav. 8 5GHz diapazono belaidžio tinklo nustatymai

9. Išsaugokite pakeitimus paspaudus „Save“ mygtuką.


10. Norėdami prisijungti prie maršruto parinktuvo valdymo aplinkos ir pakeisti slaptažodžį - pasirinkite skiltį „System tools“ ir „Administration“.

10.1. Įveskite seną slaptažodį „admin“ skiltyje „Old password“;

10.2. Įveskite naują saugų slaptažodį skiltyje „New Password“ (nenaudokite belaidžio tinklo slaptažodžio, sugalvokite kitą);

10.3. Pakartokite naują slaptažodį skiltyje „Confirm New password“;

10.4. Išsaugokite pakeitimus paspaudus „Save“ mygtuką.





pav. 9 Maršruto parinktuvo valdymo aplinkos slaptažodžio keitimas

11. Išjunkite ir įjunkite maršruto parinktuvą.
12. Užsikrovus maršruto parinktuvai prie jo prisijunkite naudojant naują slaptažodį.

Jeigu Jums nepavyko prisijungti prie savo belaidžio tinklo pasikeitus slaptažodį:

13. Norėdami prisijungti prie bevielio tinklo naudojant naują slaptažodį, turite pamiršti (*angl. forget*) prieš tai naudotus bevielio tinklo prisijungimus savo kompiuteryje arba išmaniajame telefone :
 - 13.1. Paspauskite ant naudojamo bevielio tinklo pavadinimo dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite „Pamiršti“, „Pamiršti tinklą“ arba „Forget“, „Forget network“.



pav. 10 Lentelė pamiršti tinklą

14. Atlikus veiksmus galite prisijungti prie savo bevielio tinklo iš naujo, naudojant naują slaptažodį.

Iškilus papildomiems klausimams, kreipkitės telefonu 19123 arba el. paštu info@init.lt

Malonaus laisvalaikio su INIT!