



INIT+ TELEVIZIJOS PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA


Sveiki prisijungę prie INIT+!

Atraskite šiuolaikinę, Jūsų norams paklūstančią televiziją.



Filmų biblioteka

Rinkitės iš tūkstančių filmų MEGOGO platformoje.



Turinys tik Jums

Susikurkite vartotojo profilį ir žiūrėkite tai, kas patinka.



Jokio skubėjimo

Atsukite ir žiūrėkite 14 dienų TV archyvą!




Patogesnis valdymas

Išmaniosios TV aplinka – neblaškanti ir intuityvi.

PRADŽIA

Įsijungę INIT+, pateksite į pagrindinę programėlės aplinką, kurioje:

- matysite, kas šiuo metu rodoma per TV kanalus;
- tęsite žiūrėjimą;
- rasite populiariausius pastarųjų dienų TV įrašus;
- rinksitės filmus, koncertus ir kitą turinį iš papildomų platformų.



Kairėje ekrano pusėje atversite pagrindinį meniu, kuriame yra:


1. paieškos funkcija;
2. pagrindinė INIT+ aplinka;
3. televizijos kanalai;
4. filmų biblioteka;
5. nustatymai.



www.init.lt
Tel. 19123

MENIU: PAIEŠKA

Ieškokite bet kokio turinio, paieškos laukelyje suvedus pavadinimą, aktorių vardus, pavardes ir pan.



MENIU: TELEVIZIJA


Žiūrėkite TV kanalus, surikiuotus pagal tematiką, naršykite jų archyve.

Norėdami žiūrėti tiesioginę transliaciją, dešiniajame apatiniame ekrano kampe pasirinkite, ar žiūrėti tiesiogiai (laukelis „Žiūrėti“), ar nuo įrašo pradžios (laukelis „Nuo pradžių“).




MENIU: FILMAI

Žiūrėkite įvairų turinį, surikiuotą pagal kategorijas.



MENIU: NUSTATYMAI


Valdykite INIT+ vartotojų profilius, keiskite programėlės kalbą ir kitus nustatymus.



MENIU: DUK

1. Kaip atsukti TV įrašus arba žiūrėti praėjusių dienų įrašus?


Atverkite pagrindinį meniu, pasirinkite televizijos skiltį ir norimą kanalą. Judėdami į viršų ir į apačią naršykite vienos dienos įrašuose, o pasirinkę dešiniajame apatiniame ekrano kampe esantį laukelį „Archyvas“ naršykite visame įrašų archyve.



2. Kaip keisti programėlės arba žiūrėjimo kalbą ir įsijungti subtitrus?

Atverkite pagrindinį meniu, pasirinkite nustatymų skiltį, tuomet – „Kalbos nustatymai“. Pasirinkite programėlės kalbą ir pagrindinę bei antrąją garso kalbas (jeigu filmas, serialas ar kt. turinys turi tokį pasirinkimą).

Keisti konkretaus kanalo garso takelį bei subtitrus galite žiūrėdami kanalą ir pasirinkę dešiniajame apatiniame ekrano kampe esančią ikoną:




3. Kaip sukurti, redaguoti arba keisti vartotojų profilius?

Pasirinkite nustatymų skiltį ir spauskite „Profiliai“. Paprašius PIN kodo, įrašykite standartinį – 1234. Šį kodą pakeisite profilių valdymo aplinkoje (žr. 4 klausimą).

Įvedę PIN kodą, redaguokite profilį (pasirinkite avatarą, įveskite vardą, turinio pagal amžių ribojimus). Norėdami sukurti naują profilį, spauskite „Pridėti“.

Norėdami atsijungti, grįžkite atgal į bendrus nustatymus ir spauskite „Atsijungti“.



4. Kaip pakeisti profilio PIN kodą?

Profilijų nustatymuose (Nustatymai -> Profiliai) pasirinkite profilį, spauskite „Administravimas“ ir nustatykite naują PIN kodą.

Jeigu turite daugiau klausimų ar norite užsisakyti paslaugų, skambinkite tel. 19123, pildykite užklausą svetainėje www.init.lt arba atvykite į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių.



www.init.lt
Tel. 19123