



IŠMANIOSIOS INIT+ TELEVIZIJOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA


Sveiki prisijungę prie INIT+!

Atraskite šiuolaikinę, Jūsų norams paklūstančią televiziją.



Filmų biblioteka

Rinkitės ŽMONĖS
CINEMA, MEGOGO filmus.



Turinys tik Jums

Susikurkite vartotojo profilį
ir žiūrėkite tai, kas patinka.



Jokio skubėjimo

Atsukite ir žiūrėkite 14
dienų TV archyvą!



Patogesnis valdymas

Išmaniosios TV aplinka –
neblaškanti ir intuityvi.

PRIEDĖLIS

Prijunkite išmaniosios TV priedėlį prie televizoriaus, interneto tinklo ir elektros maitinimo vadovaudamiesi šia schema:



SVARBIAUSI PULTŲ MYGTUKAI

(Pasirinkite komplekte esantį variantą)






PRADŽIA. INIT+ APLINKA

Prisijungę, pateksite į pagrindinę programėlės aplinką, kurioje:

- matysite Jūsų dažniausiai žiūrimas TV laidas. Naujai prisijungus, šis laukelis būna tuščias, o pradėjus žiūrėti televiziją, užsipildys Jūsų mėgstamais kanalais;
- tęssite nebaigtų filmų, laidų ir kito turinio žiūrėjimą;
- rasite populiariausius pastarųjų dienų TV įrašus;
- rinksitės filmus, koncertus ir kitą turinį iš papildomų platformų.




Pultelyje paspaudę OK mygtuką, užfiksuosite savo pasirinkimą.

Paspaudę kairįjį pultelio navigacijos mygtuką, atversite pagrindinį meniu, kuriame yra:

1. paieškos funkcija;
2. pagrindinė INIT+ aplinka;
3. televizija – visi Jūsų užsakyti televizijos kanalai;
4. filmai;
5. nustatymai.

MENIU: PAIEŠKA

Ieškokite bet kokio turinio, paieškos laukelyje suvedus pavadinimą, aktorių vardus, pavardes ar pan.




MENIU: TELEVIZIJA


Žiūrėkite TV kanalus, surikiuotus pagal tematiką, naršykite jų archyve.



Menu pasirenkę „Televizija“, kairėje pusėje matysite kanalus, kuriuos rinktis galite spausdami viršutinį arba apatinį pultelio navigacijos mygtukus. Pasirenkę dominantį kanalą, paspaudę dešinįjį pultelio navigacijos mygtuką galėsite rinktis dominančią laidą, filmą ir t. t. Savo pasirinkimus matysite mėlynos spalvos langelyje.




Norėdami pasirinkti turinį pagal temas (pvz., lietuviški, filmų, pažintiniai ir kt. kanalai), spauskite kairinį pultelio navigacijos mygtuką. Pasirenkę dominančią temą, paspaudus dešinįjį pultelio navigacijos mygtuką galėsite rinktis kanalą iš pasirinktos temos ir dominančią laidą, filmą ir t. t.




Norėdami žiūrėti tiesioginę transliaciją, pultelio navigacijos mygtukais pasirinkite norimą laidą, spauskite mygtuką OK arba apatiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite, ar žiūrėti tiesiogiai (laukelis „Žiūrėti“), ar nuo įrašo pradžios (laukelis „Nuo pradžių“).


Norėdami žiūrėti praėjusių dienų įrašus, atverkite pagrindinį meniu, pasirinkite televizijos skiltį ir norimą kanalą. Mygtukais judėdami į viršų ir į apačią naršykite vienos dienos įrašuose, o pasirinkę apatiniame dešiniajame ekrano kampe esantį laukelį „Archyvas“ naršykite visame įrašų archyve.



Žiūrėdami konkretų kanalą, įrašą atsukite, prasukite į priekį arba sustabdykite naviguoti TV aplinkoje skirtais pultelio mygtukais:




Taip pat valdyti įrašą ar rinktis kitus įrašus galite ekrano apačioje:



MENIU: FILMAI


Žiūrėkite įvairų turinį, surikiuotą pagal kategorijas.

Norėdami užsisakyti turinį iš papildomų platformų (MEGOGO, ŽMONĖS CINEMA ir t. t.) susisiekiate su mumis tel. 19123 arba pildykite užklausą svetainėje www.init.lt.




MENIU: PROGRAMĖLĖS

Naudokitės YOUTUBE ir kitomis naudingomis programėlėmis.



MENIU: NUSTATYMAI

Valdykite INIT+ vartotojų profilius, keiskite programėlės kalbą ir kitus nustatymus:




DUK

1. Kaip keisti programėlės arba žiūrėjimo kalbą ir įsijungti subtitrus?

Atverkite pagrindinį meniu, pasirinkite nustatymų skiltį, tuomet – „Kalbos nustatymai“. Pasirinkite programėlės kalbą ir pagrindinę bei antrąją garso kalbas (jeigu filmas, serialas ar kt. turinys turi tokį pasirinkimą).

Keisti konkretaus kanalo garso takelį bei subtitrus galite žiūrėdami įrašą ir spustelėję pultelio mygtuką „Meniu“, o tada pasirinkę apatiniame dešiniajame ekrano kampe esančią garso takelio ikonėlę:




3. Kaip sukurti, redaguoti arba keisti vartotojų profilius?

Pasirinkite nustatymų skiltį, tuomet spauskite „Profiliai“. Paprašius PIN kodo, įrašykite standartinį – 1234. Šį kodą pakeisite profilių valdymo aplinkoje (žr. 4 klausimą).

Įvedę PIN kodą, redaguokite profilį (pasirinkite avatarą, įveskite vardą, turinio pagal amžių ribojimus). Norėdami sukurti naują profilį, spauskite „Pridėti“.

Norėdami atsijungti, pultelio mygtuku ↶ grįžkite atgal į bendrus nustatymus ir spauskite „Atsijungti“.



4. Kaip pakeisti profilio PIN kodą?

Profilijų nustatymuose (Nustatymai -> Profiliai) pasirinkite profilį, spauskite „Administravimas“ ir nustatykite naują PIN kodą.

4. Ar galima vieną pultelį naudoti ir televizoriaus, ir priedėlio valdymui?

Taip, jeigu komplekte turite šį priedėlio pultelį (žr. žemiau), o Jūsų televizoriaus pultelis yra infraraufonųjų spindulių, naudotis vienu pulteliu įmanoma! Tam reikia televizoriaus pultelio mygtukus susieti su priedėlio pultelio mygtukais.



Kaip susieti mygtukus?

1. Spauskite ir palaikykite priedėlio pultelio mygtuką SET tol, kol šalia įjungimo mygtuko esanti raudona lemputė ims šviesti ryškiau. Tai – pultelio mokymosi režimas.
2. Išsirinkite norimą susieti mygtuką, pavyzdžiui, garso didinimo (VOL+). Abu pultelius nukreipkite taip, kad signalą perduodančios pultelių lemputės būtų viena priešais kitą.
3. Priedėlio pultelyje paspauskite VOL+, o televizoriaus pultelyje garso didinimą atitinkantį mygtuką spaudinėkite tol, kol priedėlio pultelyje sumirksės šalia įjungimo mygtuko esanti raudona lemputė. Tai – patvirtinimas, kad VOL+ mygtukui priskirta veikimo funkcija.
4. Atlikus šiuos veiksmus, spustelėkite SET ir išbandykite, ar VOL+ mygtukas veikia. Jeigu ne, pabandykite susieti iš naujo.

Jeigu turite daugiau klausimų ar norite užsisakyti paslaugų, skambinkite tel. 19123, pildykite užklausą svetainėje www.init.lt arba atvykite į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių.